

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE BTL61series

LEXIBOOK®

ROMANESC

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT.

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că ați citit cu atenție toate instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt măsuri de precauție generale și este posibil să nu se aplice unității dvs.

1. Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să conectați sau să operați aparatul.
2. Păstrați aceste instrucțiuni în stare bună. Respectați avertismentele. Respectați toate instrucțiunile.
3. Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe viitoare.
4. Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și nu trebuie să fie așezate pe produse obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.
- Utilizați numai în locuri uscate.
5. Pe produs nu trebuie să se plaseze nicio sursă de flăcără goală, cum ar fi lumânări.
6. Copiii trebuie să fie supravegheați atunci când utilizează acest aparat.

7. Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație.
8. Utilizați numai accesorii, care sunt specificate de producător.

9. Utilizați piese de schimb care sunt specificate de producător.
10. Instalați unitatea în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
11. Așezați unitatea într-un loc bine ventilat. Așezați sistemul pe o suprafață plană, dură și stabilă. Nu expuneți la temperaturi de peste 40°C.
- Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm din partea din spate și de sus a unității și 5 cm din fiecare parte.
12. Apăsăți ușor butoanele playerului. Apăsarea prea puternică a acestora poate deteriora playerul.
13. Aruncați bateriile uzate într-un mod responsabil față de mediu.
14. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este deconectat de la priză electrică înainte de a îl muta sau de a îl curăța. Curățați-l numai cu o cârpă uscată.
15. Opiți produsul în timpul fulgerelor, furtunilor sau atunci când nu va fi utilizat pentru perioade lungi de timp.
16. Acest produs nu are părți care pot fi reparate de către utilizator. Nu încercați să reparați acest produs de unul singur. Numai personalul de service calificat trebuie să efectueze reparații. Duceți produsul la atelierul de reparații electronice ales de dvs. pentru inspecție și reparații.
17. Nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, în special pe copii, să împingă ceva în găuri, fante sau orice alte deschideri din carcasa unității, deoarece acest lucru ar putea duce la un șoc electric fatal.
18. Nu montați acest produs pe un perete sau pe tavan.
19. Nu așezați unitatea în apropierea televizorului, a difuzoarelor și a altor obiecte care generează câmpuri magnetice puternice.
20. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este utilizat.
21. Păstrați distanțe minime în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
22. Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
23. Utilizarea aparatului în climă tropicală și/sau moderată.
24. Bateriile trebuie eliminate în mod corespunzător. Duceți-le la centrul de colectare container pentru a proteja mediul înconjurător.

AVERTISMENT:

Toate materialele de ambalare, cum ar fi banda, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate

AMPLASAREA CONTROALELOR

- | | |
|---|---|
| 1. Butoan Play/Pause
Butoan de lumină Anima
Modul TWS | 4. Butoan On/Off
Animație de comutare
Butoan de mod |
| 2. Butoan VOL VOL -
Butoan de revenire înapoi | 5. Port de încărcare Micro USB |
| 3. Butoan VOL VOL +
Butoan înainte | 6. Indicator de alimentare |
| | 7. Port USB pentru redare audio |
| | 8. Slot pentru card TF |

ALIMENTARE

Difuzorul funcționează cu ajutorul cablului de încărcare micro USB (inclus) sau cu un adaptor de tip USB (nu este inclus) de 5V, 1A. Intrare: 100 ~ 240V, 50/60

Sursă de alimentare

1. Verificați dacă unitatea este oprită.
2. Introduceți capătul mic al cablului micro USB (inclus) în micro USB port de încărcare (5) de pe partea din spate a unității.
3. Co necetați celălalt capăt al cablului micro USB în portul USB al aparatului dvs. computerului alimentat sau a adaptorului de alimentare de tip USB și conectați la o priză de perete. LED-ul de lângă portul de încărcare micro USB se aprinde în roșu atunci când dispozitivul se încarcă.
4. Odată ce încărcarea este finalizată, lumina LED se va stinge.

NOTĂ: Cablul micro USB poate fi utilizat numai pentru încărcarea bateriei, nu și pentru transferul de date.

AVERTISMENT:

- Pericol de explozie în cazul în care bateria este înlocuită incorect. Vă rugăm să o înlocuiți numai cu o baterie identică sau echivalentă.
- Bateria nu trebuie expusă la temperaturi ridicate, cum ar fi lumina soarelui, focul sau orice altă sursă similară.
- Interferențe electromagnetice semnificative sau descărcări electrostatice pot provoca funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau pierderea de date. În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect, opriți-l și apoi porniți-l din nou sau scoateți cablul USB din priză.

FUNCȚII ȘI MODURI

Pentru a porni/opri difuzorul, apăsați și mențineți apăsat butonul 4 din partea superioară a difuzorului. Se va emite un semnal sonor.

Pentru a regla volumul, apăsați butonul 2 pentru a reduce volumul și apăsați butonul 3 pentru a mări volumul.

MODALITĂȚI

Difuzorul include diferite moduri: Bluetooth®, USB și card TF (până la 32GB).

- Pentru a schimba modul, faceți dublu clic pe butonul 4.

NAVIGĂȚI ÎNTRE PIESELE AUDIO

- Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul 1. Pentru a relua redarea, apăsați butonul 1 încă o dată.
- Pentru a reda următoarea piesă, apăsați și mențineți apăsat butonul 3.
- Pentru a reda piesa anterioară, apăsați și mențineți apăsat butonul 2.

ASOCIEREA BLUETOOTH

1. Activați funcția Bluetooth pe difuzor și pe playerul dvs. audio (smartphone, tabletă...) și asigurați-vă că acesta se află în modul de descoperire.
2. Confirmați împerecherea sau selecția numelui Bluetooth "BTL61" pentru a vă conecta playerul la difuzor.
3. Puteți reda un fișier audio sau video. Difuzorul va emite un sunet după ce s-a conectat cu succes.
4. Pentru a întrerupe conexiunea cu difuzorul, apăsați un alt mod de pe partea superioară a panoului sau un buton de pe playerul audio. Odată ce conexiunea a fost realizată, indicatorul LED va clipi.

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Lexibook® se face sub licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt proprietatea lor proprietarilor respectivi.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.
Playerul dvs. audio trebuie să suporte profilul A2DP Bluetooth® pentru a se potrivi cu acest caroc portabil. Vă rugăm să consultați la manualul de instrucțiuni al playerului dvs. audio pentru informații exacte despre profilele Bluetooth® pe care le acceptă, și despre cum să configurați împerecherea Bluetooth®.

Notă: Unele playere muzicale nu acceptă în totalitate comenzile audio Bluetooth®.

Este posibil ca butoanele de redare/pausă, anterior și următor de pe difuzorul Bluetooth® să nu răspundă. De asemenea, este posibil ca playerul muzical să se închidă. Pentru a obține cel mai bun control experiență de control în respectivul player, utilizați comenzile de control ale pistei de pe ecran ale muzicii dvs. player mai degrabă decât cele de pe difuzor.

CONECTAȚI 2 DIFUZOARE ÎN STEREO:

Puteți conecta două difuzoare BTL61 A și B împreună pentru a vă bucura de stereo sunet (disponibil numai în modul Bluetooth):

1. Ștergeți BTL61 din istoricul Bluetooth al playerului audio.
2. Introduceți în modul Bluetooth pe cele 2 difuzoare simultan. Apăsați butonul 4 de pe una dintre boxe de două ori la rând pentru a intra în modul stereo.
3. Odată ce împerecherea a fost realizată cu succes între cele două difuzoare, se emite un semnal sonor
4. Conectați apoi playerul audio (smartphone, tabletă etc.) la unul dintre difuzoare. cele două difuzoare.

EFECTE DE LUMINĂ

Apăsați și mențineți apăsat butonul 1 timp de 5 secunde pentru a activa/dezactiva efectele de lumină.

Pentru a comuta animația, apăsați butonul 4.

ATENȚIE : Un volum prea ridicat vă poate afecta auzul. Din acest motiv, leaște dați volumul mai încet.

SPECIFICAȚII

Putere de intrare	USB DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Baterie	Batterie lithium 3.7V, 2400mAh $\overline{\text{---}}$
Gama de frecvențe Bluetooth	2402 – 2480 MHz
Putere de transmisie	6.75dBm
Puterea maximă de transmisie este sub 20 mW.	

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

We, Lexibook® S.A.
Bât 11., 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis – France

Tipul de produs: Difuzor FLASHBOOM® SHOW
Denumirea tipului: BTL61series

Prin prezenta, Lexibook Limited declară că echipamentul radio de tip BTL61series este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://www.lexibook.com/doc/btl61/btl61_1.pdf

Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
Hong Kong



ÎNȚREȚINERE

Pentru a preveni riscul de incendiu sau de șoc, deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când curățați. Folosiți o cârpă moale și curată, umezită cu apă caldă obișnuită. Curățați doar la exterior.


NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține informații importante.

Referință: BTL61series
Proiectat și dezvoltat în Europa - Fabricat în China

Acest produs nu este o jucărie
© Lexibook®

Regatul Unit și Irlanda
Pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să ne contactați la savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Se aplică în țările cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie reincărcabilă încorporată care face obiectul Directivei europene 2013/56/UE și care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. toate bateriile trebuie eliminate separat de deșeurile municipale prin intermediul instalațiilor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la evitarea potențialelor efecte negative asupra mediului, a sănătății animalelor și a oamenilor. Vă recomandăm cu tărie să duceți produsul la un punct de colectare oficial sau la un centru de service unde un specialist va îndepărta bateria reincărcabilă. Aflați despre sistemul local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor reincărcabile. Respectați reglementările locale și i nu aruncați niciodată produsul și bateriile reincărcabile împreună cu deșeurile menajere normale. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal sau un centru de servicii de eliminare a deșeurilor.