

DIFUZOR ILUMINAT FĂRĂ FIR CU MICROFON



LEXIBOOK®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BTP180series

ROMÂNĂ

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI-LĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza echipamentul. Vă rugăm să rețineți că acest set sunt măsuri generale de siguranță care s-ar putea să nu se aplice echipamentului dumneavoastră.

- Citiți aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a încerca să conectați sau să utilizați echipamentul.
- Păstrați acest manual de operare în stare bună. 3. Respectați toate aversimentele. Urmați toate instrucțiunile.
- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
- Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire de apă și nu trebuie expus pe produs obiecte pline de lichide, cum ar fi vase. Utilizați-l numai într-un loc uscat.
- Pe produs nu trebuie să fie amplasate surse de flăcări deschise, cum ar fi lămpi.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată prin acoperirea orificiilor de aerisire.
- Utilizați numai accesoriile specificate de producător.
- Utilizați piese de schimb care sunt specificate de producător.
- Instalați aparatul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Așezați aparatul într-un loc cu o bună ventilație. 12. Așezați sistemul pe o suprafață plană, fermă și stabilă. Nu îl expuneți la temperaturi de peste 40 °C. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în partea din spate și de sus a aparatului și de 5 cm pe fiecare parte.
13. Aruncați bateriile uzate într-un mod ecologic.
14. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este deconectat de la priză electrică înainte de a-l muta sau de a-l curăța. Curățați numai cu o cârpă uscată.
15. Opriți produsul în timpul fulgerelor, furtunilor sau atunci când nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp îndelungată. 16. Opriți produsul. Acest produs nu are piese care pot fi reparate de către utilizator. Nu încercați să reparați singur acest produs. Service-ul trebuie efectuat numai de către personal calificat. Duceți produsul la un centru de service de electronică selectat pentru inspecție și reparații.
17. NU permiteți NICIODATĂ nimănui, în special copiilor, să bage ceva în găurile, fantele sau alte deschideri din carcasa echipamentului, deoarece acest lucru ar putea duce la un șoc electric fatal.
18. Nu montați acest produs pe o perete sau pe tavan.
19. Nu amplasați aparatul în apropierea televizorului, a difuzoarelor sau a altor obiecte care generează câmpuri magnetice puternice. 20. Nu lăsați echipamentul ne supravegheat atunci când este utilizat.
21. Mențineți distanțe minime în jurul unității pentru a ventilație adecvată.
22. Ventilația nu trebuie să fie obstrucționată prin acoperirea orificiilor de aerisire cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele, etc.
23. Utilizați aparatul în climatele tropicale și/sau temperate.
24. Bateriile trebuie aruncate în mod responsabil. Duceți-le la un container de colectare pentru a proteja mediul înconjurător.

AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi banda adezivă, folia de plastic, legăturile de sârmă și etichetele, nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

AMPLASAREA CONTROAZELOR

- Mâner
- Difuzoare
- Microfon
- Controlul volumului difuzorului
- Controlul volumului microfonului
- Controlul volumului de ecou al microfonului
- Buton de inversare
- Butonul Play/Pause
- Buton de înaintare
- Butonul de lumină
- Butonul On/Off
- Port USB pentru redare audio
- Fără pentru card TF
- Priză auxiliară
- Port de încărcare USB de 5,0 V
- Mufa de microfon de tip 3 mm

PUTERE

Difuzorul funcționează cu un cablu de încărcare USB Type-C (inclus) sau cu un adaptor USB de 5,0V --- 1.0A (nu este inclus). Intrare: 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz.

Sursă de alimentare

- Verificați dacă dispozitivul este opriți.
- Introduceți capătul mic al cablului USB Type-C (inclus) în portul de încărcare USB Type-C (15) de pe partea din spate a aparatului.

- Introduceți căștile până la cablului USB Type-C în portul USB al unui computer alimentat sau al unui adaptor de alimentare USB și conectați-l la o priză de curent. Când unitatea se încălzește, LED-ul de lângă portul de încărcare USB Type-C devine roșu.
- Când încărcarea este completă, LED-ul se va stinge.

Nota: Cablul USB poate fi utilizat numai pentru încărcarea bateriei, nu și pentru transferul de date.

AVERTISMENT:

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu o baterie identică sau echivalentă. Bateria nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la sursa solară, focul etc.
- ATENȚIE! Funcționarea necorespunzătoare sau pierderea memoriei poate fi cauzată de interferențe de frecvență puternică sau de descărcări electrostatice. Dacă apare vreo funcție anormală, opriți și apoi porniți din nou dispozitivul sau deconectați cablul USB.
- Încălzirea bateriei cu un tip incorect care poate încălca funcția de protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu):
- Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor feribute sau zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei, ceea ce poate duce la o explozie;
- lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate, ceea ce poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil;
- expunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului, ceea ce poate provoca o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

FUNCȚII ȘI MODURI

Pentru a porni/opri difuzorul, apăsați butonul porni/opriți (11) de pe partea din spate a produsului. Un semnal sonor va suna pentru a indica faptul că unitatea este pregătită. Pentru a regla volumul, rotiți butonul de volum de pe partea superioară a produsului (4).

MODALITĂȚI

Difuzorul include diferite moduri: Bluetooth®, USB, card TF (până la 32 GB) și intrare AUX.

- Pentru a schimba modul, apăsați butonul de redare/pausă (8) și va auzi un semnal sonor de fiecare dată când se schimbă modul.
- În modulile Bluetooth® delete, USB și TF, apăsați butoanele Previous, Play/Pause și Next pentru a controla fișierele audio (7, 8, 9). În modul AUX-in, aceste butoane sunt dezactivate. Utilizați butoanele de control de pe playerul muzical.
- Puteți cânta prin conectarea unui microfon (furnizat) la mufa Microphone Jack (16). Controlul volumului microfonului și efectul de ecou al butonului deconectare (5) și (6).

ASOCIEREA BLUETOOTH®

- Activati funcția Bluetooth pe dispozitivul personal și asigurați-vă că acesta se află în modul de detectare.
- Confirmați împerecherea sau selecția noului Bluetooth® "BTP180" pentru a conecta playerul dvs. la difuzor.
- Puteți reda un fișier audio sau video. După conectarea cu succes, difuzorul va emite sunet.
- Pentru a încheia conexiunea cu difuzorul, apăsați un alt mod de pe panoul superior sau a buton de pe playerul audio. Indicatorul LED va clipi atunci când conexiunea este oprită.

Marca vehiculă și logo-ul Bluetooth® sunt mărci înregistrate de titularul difuzorului Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Lexibook® se face sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor lor respectivi. © 2021 Bluetooth SIG, Inc. Playerul dvs. audio trebuie să suporte profilul A2DP Bluetooth® pentru a fi compatibil cu acest aparat karaoke portabil. Consultați manualul de utilizare al playerului audio pentru informații exacte despre profilurile Bluetooth® acceptate de playerul audio și despre setările de împerechere Bluetooth®.

Nota: Unele playere muzicale nu acceptă în totalitate controlul audio Bluetooth®. Este posibil ca butoanele de redare/pausă, anterior și următor de pe difuzorul Bluetooth® să nu răspundă. De asemenea, este posibil ca playerul muzical să se oprească. Pentru a obține cea mai bună experiență de control pe playerul de mai sus, utilizați comenzile pentru metodei de pe ecranul playerului muzical și nu de difuzor.

CONECTAȚI 2 DIFUZOARE ÎN MODUL STEREO:

Puteți conecta două difuzoare Bluetooth® BTP180 în funcționare pentru a vă bucura de sunet stereo (disponibil numai în modul Bluetooth).

- Scoteți difuzorul BTP180 din istoricul Bluetooth de pe telefonul dvs. mobil.
- Porniți cele două difuzoare BTP180 în același timp.
- Activati funcția Bluetooth® a playerului audio și confirmați împerecherea cu difuzorul (BTP180), așa cum s-a explicat în secțiunea anterioră.

EFECTE DE ILUMINARE

Apăsați butonul de lumină (10) pentru a activa/dezactiva efectele de lumină.

ATENȚIE: Un volum prea ridicat vă poate afecta auzul. Din acest motiv, lăsați volumul mai înalt.

SPECIFICAȚII

Sursă de alimentare de intrare	USB DC 5.0 V --- 1.0A
Baterie	Baterie cu litiu 3.7 V, 1200 mAh ---
Interval de frecvență Bluetooth	2402 ~ 2480MHz
Putere de transmisie	-4.6dBm EIRP

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Noi, Lexibook® S.A.
Bât. 11, c. avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Tipul de produs: Difuzor Bluetooth portabil cu microfon

Denumirea tipului: BTP180series; BTP180series

Lexibook Limited declară prin prezenta că echipamentul radio BTP180series respectă Directiva 2014/53/UE și Reglementările privind echipamentele radio din 2017. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180_2.pdf

Yiu Wai Man
Manager de dezvoltare a produselor
Hong Kong



ÎNȚRETINERE

Pentru a evita riscul de incendiu sau de electrocutare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat. Utilizați o cârpă moale și curată, umedă cu apă caldă obișnuită pentru a curăța exteriorul unității. **NOTĂ:** Păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Referință: BTP180series

Proiectat și dezvoltat în Europa - fabricat în China

Acest produs nu este o jucărie

© Lexibook®.

Regatul Unit și Irlanda

Pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să ne contactați la savcmfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Protecția mediului:

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate la gunoierii manageri obișnuiți! Încalcați în mod activ conservarea resurselor și contribuți la protejarea mediului înconjurător ducând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Se aplică în țările cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată care face obiectul Directivei europene 2013/56/UE și care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie eliminate separat de deșeurile municipale prin intermediul instalațiilor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la evitarea potențialelor efecte negative asupra mediului, a sănătății animalelor și a oamenilor. Vă recomandăm să țineți sau duceți produsul la un punct de colectare oficial sau la un centru de service unde un specialist va îndepărta bateria reîncărcabilă. Aflați despre sistemul local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor reîncărcabile. Respectați reglementările locale și să nu aruncați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere normale. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal sau un centru de servicii de eliminare a deșeurilor.

