

IMPRIMANTĂ FOTO



Manual de instrucțiuni



ROMÂNĂ

CONȚINUT

În această cutie veți găsi:

- 1 x cameră
- 4 x role hârtie termală
- 1 x manual utilizare
- 5 x markere
- 1 x cablu încărcare USB-C
- 1 x bretele de gât
- 3 x planșe stickere

CUNOAȘTE-ȚI NOUA CAMERĂ!

- | | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| 1. Buton pornire | 6. Buton ștergere | 12. Capac de cauciuc |
| 2. Buton OK | 7. Buton „Înapoi” | 13. Mufă încărcare USB-C |
| 3. Taste direcționale (sus/jos/stânga/dreapta) | 8. Indicator baterie | 14. Slot card micro SD/TF |
| 4. Buton mod imprimare | 9. Biliț | 15. Buton reset |
| 5. Buton playback | 10. Cameră spate | 16. Carcasă pentru hârtie |
| | 11. Cameră frontală | |

AVERTISMENT: Materialele de ambalare, cum ar fi banda adezivă, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele, nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

SURSELE DE ENERGIE

Camera digitală utilizează un cablu de încărcare USB-C (inclus) de 5.0V --- 1.2A.

Baterie: Baterie de litiu, 3.7V --- 1200mAh.

Încărcarea produsului:

- Verificați dacă unitatea a fost oprită.
- Scoateți capacul de protecție din cauciuc al camerei (12).
- Folosii cablul USB-C furnizat pentru a conecta portul USB-C(13) al camerei, conectând un încărcător la celălalt capăt. Camera se va încălzi, iar LED-ul roșu se va aprinde (8) .
- Când încărcarea este completă, indicatorul roșu se va închide.

AVERTISMENT:

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Vă rugăm să o înlocuiți doar cu același tip, sau un tip echivalent de baterie.
- Nu expuneți bateria la temperaturi ridicate, precum razele directe ale soarelui, foc, sau alte surse.
- Funcționarea defectuoasă sau pierderea de memorie pot fi cauzate de interferențe puternice sau descărcări electrostatice. În caz de funcționare anormală, închideți și deschideți din nou aparatul sau reconectați cablul USB-C.
- Păstrați distanța minimă în jurul aparatului pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.
- Nu plasați surse directe de încălzire pe aparat.
- Nu împiedicați ventilația prin acoperirea orificiilor cu obiecte precum ziare, șervețele, perdele etc.
- Unitatea este destinată utilizării în zone cu climat temperat.
- Bateriile trebuie înlocuite în mod sigur. Contribuiți la protejarea mediului, ducându-le la un container de colectare corespunzător.
- Încuirea bateriei cu un tip incorect poate anula măsurile de siguranță (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).
- Înlăturarea bateriei în foc sau într-un cuptor încins, strivirea sau tăierea ei pot cauza răni grave.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi înalte poate duce la explozii sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
- Bateriile supuse la presiuni atmosferice extrem de mici pot exploda sau pot avea scurgeri de gaze lichide sau inflamabile.

SETAREA CAMEREI

Butonul On/Off

- Tineți apăsat butonul On/Off (1) timp de 2 secunde pentru a deschide aparatul.
- Ecranul se va deschide în Meniu.
- Tineți apăsat butonul On/Off (1) timp de 2 secunde pentru a deschide aparatul. Ecranul se va închide.

Instalarea cardului de memorie inclus de 32GB, sau a oricărui alt card

- Pentru a stoca imagini și clipuri video, trebuie să introduceți un card SD (inclus) în camera digitală:
- 1. Închideți camera
- 2. Deschideți capacul de cauciuc de protecție a portului cardului micro-SD (12).
- 3. Inserați cardul micro-SD cu grijă în port (14) și împingeți ferm până auziți un „click”.
- 4. Pentru a scoate cardul, împingeți-l ușor în interior.
- 5. The first time you install the paper, you need to extend the

Instalarea rolei de hârtie termală (4 role incluse)

- Deschideți fanta pentru hârtie urmând săgeata.
- Inserați hârtia de imprimare urmând abțibildul de pe cameră.
- La prima instalare a hârtiei, extindeți hârtia cu 1 cm peste fanta de printare, pentru fiecare moment când scoateți fotografia printată fără a reinstala hârtia.



FUNCȚII ȘI MODURI

Setarea meniului

Deschideți camera și apăsați butoanele stânga și dreapta (3) pentru a alege pictograma setărilor meniului, apoi apăsați butonul OK (2) pentru a intra în setările meniului.

Apesați butoanele sus și jos (3) pentru a selecta pictograma, apoi apăsați OK (2) pentru a intra în sub-meniu. Apăsați butoanele sus și jos (3) pentru a selecta articolul ce trebuie modificat. Apăsați scurt butonul OK (2) pentru a confirma modificarea. Apăsați „Înapoi” (7) pentru a ieși din modul de setare.



Modulo foto



Modulo Video



Modulo MP3



Modulo Playback



Modulo Joc



Setări de sistem

Modul foto

- În modul foto, țineți apăsat butonul ok (2) pentru a schimba camera de față și spate.
- Dacă doriți să printați automat poza, apăsați butonul modului de imprimare (4).
- O pictogramă cu o imprimantă va apărea în partea de stânga-sus a ecranului.
- Dacă nu doriți să printați imaginea automat, apăsați din nou butonul modului de imprimare (4). Pictograma va dispărea.
2. Apăsați scurt butonul OK (2) pentru a fotografia.
3. Tineți apăsat butoanele sus sau jos (3) pentru a mări sau micșora (până la x16).
4. Apăsați scurt săgețile (3) pentru a vedea filtrele foto.
5. Apăsați butonul Înapoi (7) pentru a vă întoarce la meniul.

Efectele foto

În modul foto, veți avea acces la diferite rame (9 în total), efecte (5 în total) și moduri de fotografiere (5 în total). Apăsați scurt stânga și dreapta (3) pentru a trece prin moduri. Aveți acces la 5 funcții diferite de fotografiere. Pictograma modului va apărea în colțul ecranului:

- ☐ Face 3 poze la rând.
- ☐ Face 5 poze la rând.
- ⌚ Temporizator de 3 secunde înainte de fotografiere.
- ⌚ Temporizator de 5 secunde înainte de fotografiere.
- ⌚ Temporizator de 10 secunde înainte de fotografiere.

Modul video

- Apăsați scurt butoanele stânga și dreapta (3) pentru a alege pictograma video și apăsați OK (2) pentru a intra în modul video.
- Apăsați scurt butonul OK (2) pentru a începe înregistrarea. Apăsați din nou OK (2) pentru a opri înregistrarea.
- Apăsați lung OK (2) pentru a schimba camera de față și spate.
- Apăsați scurt butonul Înapoi (7) pentru a reveni la meniul.

Modul previzualizare

- Apăsați scurt stânga și dreapta (3) pentru a selecta pictograma de playback, apoi apăsați OK (2) pentru a intra în modul de playback. Sau apăsați butonul playback (5) pt. a intra în modul playback.
- Apăsați scurt butoanele stânga și dreapta (3) pentru a selecta imaginea/clipul precedent/următor.
- Apăsați OK (2) pentru a porni sau a pune pauză clipului.
- Apăsați Ștergere (6) pentru a șterge fotografii sau clipuri. Apăsați OK (2) pentru a confirma.

Dacă doriți să printați o fotografie făcută anterior:

- Mergeți la modul Playback.
- Apăsați stânga și dreapta (3) pentru a selecta imaginea.
- Apăsați butonul de imprimare (4) apoi apăsați OK (2) pentru a printa imaginea.

Modul de joc

Camera are 4 jocuri. Apăsați scurt stânga și dreapta (3) pentru a alege jocul dorit, apoi apăsați OK (2) pentru a porni jocul.

Modul MP3

- Notă:** Fișierele muzicale în format MP3 trebuie copiate pe cardul SD. A se opera de către un adult.
- Porniți camera și apăsați scurt stânga sau dreapta (3) pentru a selecta pictograma modului MP3.
 - Apăsați scurt butonul OK (2) pentru a intra în modul MP3.
 - Fișierele audio de pe cardul SD vor fi redatate automat.
 - Apăsați scurt butoanele stânga și dreapta (3) pentru a selecta fișierul audio dorit.
 - Apăsați scurt butonul OK (2) pentru a pune pauză fișierului audio.
 - Apăsați scurt butoanele sus și jos (3) pentru a regla volumul.
 - Apăsați scurt butonul Întoarcere (7) pentru a reveni la pagina de pornire.

Bițul

Când camera este în modul foto:

- Apăsați scurt butonul On/Off (1) pentru a activa/dezactiva bițul.
- Când apare iconița cu fulgerul, bițul va porni când fotografiați. Dacă iconița nu apare, bițul nu se va activa.

Avvertisment: Nu folosiți bițul la mai puțin de un metru de subiectul fotografiei.

SPECIFICAȚII

Ecran	2 Inchi
Stocare	Necesită card micro SD cu stocare până la 32GB (nu este inclus)
Format imagine	JPG
Format video	AVI
Rezoluție video	1080P / 720P / VGA
Format audio	MP3
Mărimea fotografiilor	40M, 20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Ramele fotografiilor	Conține 5 Rame
Baterie	Baterie Li-Ion de 1200mAh Li-Ion inclusă
Modul imprimare	Printare alb-negru sau printare cu puncte

Conectarea camerei la un PC.

- Există două moduri de conectare a camerei la un computer:
 - Conectați cablul USB-C inclus la un PC și la cameră.
 - Scoateți cardul micro-SD și puneți-l într-un cititor de carduri, apoi inserați cititorul în PC.
- Deschideți „This PC” sau „Windows Explorer” pe PC.
- O iconiță „Removable Disk” va apărea. Dați dublu-click pentru a-i vedea conținutul.
- Acum puteți copia și salva imaginile și clipurile video pe computer.

AVERTISMENT DESPRE EPILEPSIE

Citiți înainte de utilizarea jocurilor video. Unele persoane sunt predispușe la atacuri de epilepsie și pierderi de conștiință la vederea unor lumini intermitente sau obiecte din viața de zi-cu-zi. Aceste persoane riscă să aibă convulsii când văd anumite imagini televizate sau când joacă jocuri video. Aceste incidente pot apărea chiar și fără antecedente de epilepsie. Dacă dvs. sau un membru al familiei ați avut astfel de simptome (convulsii/pierderi de conștiință) la vederea luminilor și imaginilor intermitente, consultați medicul înainte de utilizare. Părinții sunt sfătuiți să își supravegheze copiii în timp ce joacă jocuri video. Dacă dvs. sau copilul dvs. aveți simptome precum amețelă, probleme de vedere, tensiune oculară sau musculară, pierderi de conștiință, mișcări bruște sau convulsii, opriți imediat jocul și apelați la asistență medicală.

Precauții în orice situație în care jucați un joc video:

- Când jucați un joc video ce poate fi conectat la un televizor, stați relativ departe de ecranul TV, la o distanță permisă de îndepărtarea cablului.
- Utilizați, preferabil, jocuri video cu un ecran mic. Evitați jocurile video dacă aveți o stare de oboseală sau dacă nu ați dormit suficient.
- Asigurați-vă că jucați într-o cameră luminată corespunzător.
- În timp ce jucați jocuri video, luați pauze de 10-15 minute la fiecare oră.

MENTENANȚĂ ȘI GARANȚIE

Curățați unitatea folosind o cârpă moale, ușor umedă. Produsul este acoperit de garanția noastră de 2 ani (3 luni în afara Europei). Pentru orice solicitare în cadrul garanției sau al serviciului post-vânzare, contactați distribuitorul și prezentați un document valabil de cumpărare. Garanția acoperă orice material sau defect de fabricație, exceptând deteriorările apărute din cauza nerespectării manualului de instrucțiuni sau a acțiunilor de nepăsare asupra acestui obiect (precum dezamblarea, expunerea la umezală, căldură etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe viitoare. În încercarea continuă de a ne îmbunătăți serviciile, am putea modifica culorile și detaliile produsului prezentat pe ambalaj.

NOTA: Păstrați acest manual, deoarece conține informații importante.

Referință: DJ130series
Proiectat în Europa – Fabrica în China
©Lexibook®

Lexibook UK
PO Box 423
UMBERLEIGH
EX32 2JW
United Kingdom

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis, France



Acest produs
nu este o jucărie.



Pentru servicii post-vânzare, ne puteți contacta la savcomfr@lexibook.fr
www.lexibook.com

Protec ția mediului:
Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).



Înlăturarea corespunzătoare a bateriilor

Acest produs este marcat cu simbolul pentru colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE), ceea ce înseamnă că produsul trebuie să fie tratat în conformitate cu Directiva Europeană 2013/56/UE, cu scopul de a fi reciclat sau dezamblat astfel încât impactul lui asupra mediului să fie minim. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale sau regionale. Produsele electronice care nu sunt supuse procesului de colectare selectivă pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea organismului uman din cauza prezenței substanțelor dăunătoare.