

42474_43838_42482

Ceas digital de mână, cu lumini - Instrucțiuni de utilizare

ECRAN: Afișajul normal al ceasului arată orele și minutele.

După ce apăsați butonul B1, vor apărea luna și data. Se va reveni automat la afișarea orei și minutelor. Apăsarea butonului B1 de două ori va afișa secunde. Apăsarea butonului B1 din nou va reveni la afișajul orei și minutelor.

SETĂRI: După apăsarea de două ori a butonului B2, luna va apărea pe ecran, apoi puteți seta luna cu butonul B1. După apăsarea din nou a butonului B2, data va apărea pe ecran, apoi puteți seta data cu B3.

După apăsarea din nou a butonului B2, ora va apărea pe ecran, apoi puteți seta ora cu tasta B3 („A” înseamnă AM, „P” înseamnă PM).

După apăsarea din nou a butonului B2, minutul va apărea pe ecran, apoi puteți seta minutul cu tasta B3.

După apăsarea din nou a tastei B2, se revine la afișarea orei și minutelor.

Puteți aprinde lumina ceasului cu butonul B1.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BATERIEI:

*Bateriile trebuie înlocuite numai de către un adult.

*Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.

*Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de încărcare.

* Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.

*Nu amestecați baterii diferite sau baterii noi cu baterii uzate.

*Trebuie utilizate doar baterii de tipul recomandat sau echivalent.

*Bateriile trebuie instalate corect, acordând atenție polarității.

*Bateriile uzate trebuie scoase din produs.

*Bornele alimentatorului nu trebuie scurtcircuitate, iar bateriile nu trebuie aruncate în foc.

* Producătorul nu garantează durata de viață a bateriei care vine împreună cu produsul.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI

1. Deschideți capacul ceasului. Scoateți componentele interne ale ceasului. Nu utilizați componente metalice sau electronice. Asigurați-vă că nu atingeți piesele.

2. Scoateți șuruburile care fixează bateriile.

3. Scoateți bateria descărcată și introduceți bateria nouă, respectând polaritatea.

4. Introduceți la loc șuruburile și strângeți-le. Așezați corect componentele interne și închideți capacul.

* Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult.

* Asigurați-vă că introduceți bateria respectând polaritatea corectă.

Atenție! Nu scăpați și nu loviți ceasul. Nu îl expuneți la influențe magnetice. Protejați-l de căldură extremă, frig și apă. Descărcarea electrostatică poate cauza funcționarea defectuoasă a ceasului. Vă rugăm să resetați ceasul pentru a continua să funcționeze. Puteți șterge produsul cu o cârpă umedă pentru a-l curăța. Nu este necesară nicio conectare sau asamblare.