

MY BEST LOVE



RO: Citiți mai multe despre gameplay și butoane prin scanarea codului QR!



<https://www.lexibook.com/web/ref/JLMB10D.html>

JLMB10D_02



©Lexibook®
©Disney

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



1.

ROMÂNĂ

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

La despachetare, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:
1 x consolă de jocuri / 1 x manual de instrucțiuni

AVERTISMENT: Materialele de ambalare, cum ar fi banda adezivă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

Consola de jocuri funcționează cu o baterie de tip 1 x 3V CR2032 (inclusă).

1. Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul compartimentului bateriei situat în partea din spate a unității (diagrama 1).
2. Introduceți o baterie de 1 x 3V CR2032, cu partea pozitivă orientată în sus.
3. Închideți compartimentul bateriei și strângeți șurubul.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu se vor amesteca baterii de tipuri diferite sau baterii noi și uzate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau de tip echivalent cu cele recomandate. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau alte surse asemănătoare.



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separate). Acest simbol indică faptul că produsul conține baterii care fac obiectul Directivei Europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie eliminate separat de fluxul de deșeurile municipale, prin intermediul centrelor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului, animalelor și sănătății umane. Informații-vă cu privire la sistemul local de colectare separată a produselor electrice, electronice și a bateriilor. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați primăria sau centrul de servicii pentru eliminarea deșeurilor.

AVERTISEMENTE:

Defecțiunile sau pierderile de memorie pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul apariției unei funcționări anormale, resetați unitatea sau scoateți și reconectați bateriile.

Acest produs conține o baterie tip pastilă. Acest tip de baterii pot provoca arsuri chimice interne grave dacă sunt înghițite.

Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Protecția mediului

Aparatele electrice uzate pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului înconjurător returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

GHID DE BAZĂ

← Butoanelle săgeată: Butoanelle din stânga este utilizat pentru a-l muta pe Stitch spre stânga în joc și, de asemenea, pentru a muta evidențierea ICONIȚEI SEGMENT spre pictograma din stânga.

⚙ Butoanelle mode: Acest buton vă va duce la ecranul Sub Menu (Submeniul), care vă permite doar să vedeți ora, să activați sau să dezactivați sunetul și să resetați jocul. Dacă apăsați butonul Enter pe acest ecran, puteți modifica ora și numele dvs. Apăsând butonul mode a doua oară (în timp ce vă aflați în meniul de opțiuni principale) veți reveni la ecranul principal de activitate dacă jocul este inactiv.

Aici aveți o listă de opțiuni din care puteți alege în ecranele submeniului:

FUNCȚIA CEAS – Veți vedea imaginea unui ceas unde puteți seta ora. Toate funcțiile jocului cât și funcțiile de îngrijire sunt bazate pe ora din timp real.

FUNCȚIA NUME – Veți vedea o inscripție cu un spațiu gol unde puteți introduce numele dvs.

SUNET – Veți vedea imaginea unui difuzor. În acest ecran puteți activa sau dezactiva sunetul.

RESETARE – Veți vedea o iconiță de resetare și simbolurile „Y” și „N”.

Selecționați „Y” pentru a reseta dispozitivul și a reveni la ecranul inițial de adoptare.

✓ Butoanelle Enter: Acesta este butonul de confirmare. Butoanelle Enter este utilizat și pentru a selecta funcțiile jocului „Icon Segment”, aflate în secțiunile de sus și de jos ale ecranului LCD. De exemplu: dacă segmentul cu pictograma de alimente este evidențiat, apăsarea butonului Enter vă va duce la ecranul submeniului de hrănire.

→ Butoanelle din dreapta: Acest buton este utilizat pentru a-l muta Stitch spre dreapta în joc și, de asemenea, pentru a muta evidențierea spre dreapta pe ecranul LCD principal.

ÎNȚREȚINERE ȘI GARANȚIE

Folosiți numai o cârpă moale, ușor umezită, pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergent. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați aparatul în apă. Nu demontați și nu scăpați aparatul. Nu încercați să răsușiți sau să îndoiți aparatul.

NOTA: Păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante. Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani (3 luni în afara Europei). Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de achiziție. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație, material și manoperă, cu excepția deteriorărilor rezultate din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă efectuată asupra acestui articol (cum ar fi dezasamblarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară.

În scopul îmbunătățirii continue a serviciilor noastre, este posibil să aplicăm modificări culorilor și detaliilor produsului prezentat pe ambalaj.

ATENȚIE! Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare – Piese mici.

Referință: JLMB10D_02

Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China

©Lexibook®
©Disney

Pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să ne contactați la savcomfr@lexibook.com www.lexibook.com

