

Veioză de buzunar cu lumini colorate

Manual de utilizare

1.



2.



3.



LEXIBOOK®

CEUK CA


Seria NLJ01


Lexibook S.A.
6 avenue des Andes,
Bâtiment 11,
91940 Les Ulis,
France

ROMÂNĂ

AVERTISMENT: Toate elementele de împachetare, precum banda adezivă, foliile de plastic, curelele autoblocante și etichetele nu sunt parte din jucărie și trebuie înlăturate, pentru siguranța copilului dumneavoastră.

Instalarea bateriilor:

1. Folosind o șurubelniță, deschideți capacul bateriilor, localizat sub dispozitiv.
2. Inserați 3 baterii AG13/LR44 de 1,5V  observând marcajele de polaritate din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Închideți compartimentul și strângeți șurubul.



Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult. Nu amestecați baterii de tipuri diferite sau baterii noi și uzate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau de tip echivalent, conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu intenționați să utilizați jocul pentru o perioadă lungă de timp. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau surse similare.



Eliminarea corectă a bateriilor produsului

(Aplicabil în țările cu sisteme separate de colectare) Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/UE și care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie eliminate separat de fluxul de deșuri municipale prin intermediul instalațiilor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale.

Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului, sănătății animalelor și a oamenilor. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice și a bateriilor. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați primăria sau centrul de colectare a deșeurilor.

ATENȚIE: Acest produs conține o baterie tip pastilă. O baterie tip pastilă poate provoca arsuri chimice interne grave dacă este înghițită.

Aruncați imediat bateriile uzate. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

AVERTISMENT: Defecțiunile sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul apariției unei funcționări anormale, resetați unitatea sau scoateți și reconectați bateriile.

MENTENANȚĂ: Folosiți doar materiale textile moi, ușor umede, pentru a curăța unitatea. Nu utilizați detergenți.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

ATENȚIE: Nepotrivit pentru copiii sub 3 ani. Pericol de sufocare - piese mici.

Jucăria produce lumini puternice care ar putea declanșa atacuri de epilepsie la persoanele sensibile.

Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China
Referință: seria NLJ01
©Lexibook®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes,
Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

Protecția mediului:

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite!

Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

