

# VEIOZĂ CU DIFUZOR

## Manual de instrucțiuni

  
**LEXIBOOK®**

**CE UK  
CA**

**Seriile NS01**

**AVERTISMENT:** Toate materialele de împachetare, precum bandă adezivă, folii de plastic, cabluri autoblocante și etichete nu sunt componente ale jucăriei și trebuie înlăturate, pentru siguranța copilului dumneavoastră.

### Instalarea bateriilor:

1. Folosind o șurubelniță, deschideți capacul bateriilor, localizat sub dispozitiv.
2. Inserați 3 baterii AAA/LR03 de 1,5V observând marcasele de polaritate din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Închideți compartimentul și strângeți șurubul.

### Mod de utilizare:

Pentru a utiliza veioza cu difuzor, rotiți butonul din partea inferioară a bazei produsului în poziția ON.

### Funcția de lumină nocturnă:


- Apăsati partea superioară a figurinei pentru a porni/opri lumina nocturnă.
- Odată pornită, lumina nocturnă se va opri automat după 15 minute.

### Efectul de schimbare a culorii:

Odată ce lumina de noapte este aprinsă, aceasta își va schimba automat culorile.

### Funcția difuzorului:

Conectați cablul Aux-in de 3,5 mm la Aux-in 3,5 mm (inclus) introducând un capăt al cablului în partea din spate a bazei difuzorului și celălalt capăt al cablului la dispozitivul audio echipat cu o mufă Aux-in.  
Reglați muzica direct, cu ajutorul butoanelor de control de pe dispozitivul audio.



Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.  
Nu amestecați baterii de tipuri diferite sau baterii noi și uzate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau de tip echivalent, conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu intenționați să utilizați jocul pentru o perioadă lungă de timp. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau surse similare.

### AVERTISMENTE:

Un volum prea ridicat poate afecta negativ auzul. Din acest motiv, vă rugăm să reduceți volumul.

Defecțiunile sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul apariției unei funcționări anormale, resetați unitatea sau scoateți și reconectați bateriile.

**ÎNȚREȚINERE:** Folosiți doar materiale textile moi, ușor umede, pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergent.

**NOTĂ:** Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

**ATENȚIE!** Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare - piese mici.

Această jucărie produce lumini intermitente care pot declanșa crize de epilepsie la persoanele sensibile.

Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China

Referință: seria NS01

© Lexibook®

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes, Bâtiment 11,  
91940 Les Ulis, France

### Protecția mediului

Aparatele electrice uzate pot fi reciclate și nu trebuie înlăturate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului, returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

