

# TALKIES-WALKIES WALKIE-TALKIE WALKIE-TALKIE



## MODE D'EMPLOI INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUȚIUNI MANUAL DE INSTRUCTIONS MANUALE DI ISTRUZIONI BEDIENUNGSANLEITUNG

LEXIBOOK®  
TW42series

ROMÂNĂ

### CONȚINUT

Include:  
2 x walkie-talkie 1 x manual de instrucțiuni

**AVERTISMENT:** Toate materialele de ambalare, cum ar fi banda adezivă, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.


### ALIMENTARE

Aceste walkie-talkie funcționează cu 3 baterii LR03/AAA de 1,5 V pentru fiecare walkie-talkie (nu sunt incluse). Îndepărtarea clemei de curea de pe partea din spate a walkie-talkie vă va permite să accesați compartimentul pentru baterii.

**Pentru a scoate clema de centură**  
Este mai ușor de montat bateriile fără clema de centură.  
Trageți fila în față (departe de combinat) pentru a elibera clema de centură. Apoi ridicați clema de centură.

**Instalarea bateriilor:**  
1. Deschideți compartimentul pentru baterii situat sub unitate.  
2. Instalați cele 3 baterii AAA/LR03 de 1,5 V, respectând marcasele de polaritate din interiorul compartimentului pentru baterii.  
3. Închideți compartimentul pentru baterii.  
4. Stațiile walkie-talkie se vor porni automat și sunt gata de utilizare.

**Pentru a monta clema de centură**  
Glisiți clema de centură în jos în fantă până când se fixează în poziție.



Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Trebuie utilizate numai baterii de același tip sau de tip echivalent cu cel recomandat. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

**AVERTISMENT:** Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei poate fi cauzată de interferențe de frecvență puternică sau de descărcări electrostatice. În cazul în care apare o funcție anormală, scoateți bateriile și introduceți-le din nou.

### DESCRIERE

- |                       |              |              |                     |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1. Pornit/Oprit       | 4. Speaker   | 7. Ecran LED | 10. Antena          |
| 2. Lanterna           | 5. Discul    | 8. Lumina    | 11. Clip de centură |
| 3. Alegerea canalului | 6. Sunați la | 9. Mic       | 12. Ușa bateriei    |

### INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

#### Avvertiment important privind siguranța

- Pentru a reduce expunerea la frecvențe radio atunci când utilizați telefonul TW42series, țineți telefonul la cel puțin 5 cm (2 inci) de față.
- Nu folosiți niciodată stațiile walkie-talkie în aer liber pe timp de furtună.
- Nu vă folosiți PMR-ul pe ploaie.
- Dacă PMR-ul se udă, opriți-l și scoateți pachetul de baterii. Uscăți compartimentul bateriei și lăsați capacul bateriei scos pentru o câteva ore.
- Nu utilizați PMR până când nu este complet uscat.
- Țineți PMR departe de bebeluși și copii mici.
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Dispozitivul respectă specificațiile de radiofrecvență atunci când este utilizat în apropierea corpului dumneavoastră. Păstrați o distanță de 2,5 cm față de corp. Asigurați-vă că accesoriile dispozitivului, cum ar fi carcasa și husa dispozitivului, nu sunt compuse din componente metalice. Țineți dispozitivul departe de corp pentru a respecta cerința de distanță.

**ATENȚIE:** RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNCALCĂTĂ CU UN TIP INCORECT. ARUNCĂȚI BATERIILE UZATE CONFORM INSTRUȚIUNILOR.

- Păstrați distanțe minime în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
- Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Pe aparat nu trebuie să fie amplasate surse de încălzire goală, cum ar fi lămpi aprinse.
- Utilizarea aparatelor în climă tropicală și/sau moderată.
- Bateriile trebuie eliminate în condiții de siguranță. Duceți-le la containerul de colectare pentru a proteja mediul înconjurător.

### PENTRU A ÎNCEPE

#### Pornirea și oprirea walkie-talkie-urilor

Pentru a porni și opri stațiile walkie-talkie, țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 2 până la 3 secunde. Veți auzi de fiecare dată un ton muzical pentru a confirma. Ecranul va afișa numărul canalului (de la 1 la 3).

#### Cum să vă folosiți stațiile walkie-talkie

Stațiile walkie-talkie au trei canale, numerotate de la 1 la 3, afișate pe ecranul cu LED-uri. Pentru a comunica cu ceilalți utilizatori aflați în raza de acțiune, trebuie să aveți toate walkie-talkie-urile setate pe același canal. Asigurați-vă că ambele stații walkie-talkie sunt pe același canal, ținând apăsat butonul de canal timp de 2 sau 3 secunde.

Pentru a vorbi cu partenerul dumneavoastră, țineți apăsat butonul de vorbire. Asigurați-vă că ați dat drumul la butonul de vorbire atunci când ați terminat de vorbit; acest lucru îi va permite partenerului dvs. să comunice înapoi. Transmisia PMR este "unidirecțională" - în timp ce vorbiți, nu puteți primi o transmisie. Veți obține cele mai bune rezultate dacă țineți stația walkie-talkie la o distanță de 2,5 până la 2,5 cm de gură și vorbiți la un volum și pe un ton normal.

Dacă trebuie să vă chemați partenerul pentru a-l atrage atenția, apăsați butonul de apelare. Acesta va trimite un ton de apel către alte telefoane mobile aflate în raza de acțiune și acordate pe același canal și le va avertiza că doriți să comunicați cu ele.

Apăsând butonul lanternei pentru a folosi lumina LED atunci când vă jucați pe întuneric.

#### Funcții speciale

- Funcția de auto-squelch:** Atenuează zgomotul de fond și de semnal în timpul recepției, pentru a vă oferi o conversație clară.
- Funcția de comunicare unu-la-unu, unu-la-mulțime:** Puteți comunica cu un alt walkie-talkie (inclusiv), dar și cu alte câteva (care nu sunt incluse în cutie). Trebuie doar să vă asigurați că toate sunt setate pe același canal, ținând apăsat butonul de canal timp de 2-3 secunde.

#### Gama de transmisie

- Raza de acțiune depinde de mediu și de teren. Aceasta va fi cea mai mare (până la aproximativ 5 km sau 3,1 mile) în spații largi și deschise, fără obstacole, cum ar fi dealuri sau clădiri. Dacă aveți probleme de comunicare, se recomandă să vă aflați într-o locație cu mai puțin trafic și mai puțin zgomot în jur.
- Nu încercați să folosiți două walkie-talkie aflate la o distanță mai mică de 1,5 m (5 picioare). Dacă o faceți, s-ar putea să apară interferențe.
- PMR446 este o bandă cu licență deschisă - identificați-vă întotdeauna atunci când transmiteți, deoarece este posibil ca și alte persoane să comunice pe aceeași bandă.

canal.

### GHID DE DEPARARE

Simptome	Soluție
Fără putere	<ul style="list-style-type: none"><li>Bateria este descărcată sau nu este montată corect.</li><li>Walkie-talkie nu este pornit.</li></ul>
Recepție slabă/ nici o recepție/ recepție zgomotoasă	<ul style="list-style-type: none"><li>Bateria este descărcată sau nu este montată corect.</li><li>Celălalt utilizator nu se află în raza de acțiune.</li><li>Stațiile walkie-talkie nu sunt acordate pe același canal.</li><li>Volumul este prea mic: Vorbiți cu o voce normală, la o distanță de 5-8 cm (2-3 inci) de microfon.</li><li>Condițiile locale afectează recepția: mutați-vă într-o altă locație, departe de obstacole și cât mai sus posibil.</li><li>Țineți walkie-talkie prea aproape de corp.</li><li>Celălalt utilizator nu transmite.</li><li>Celălalt utilizator este prea aproape.</li><li>Există interferențe din partea altor utilizatori pe același canal: conveniți cu ceilalți utilizatori să folosiți un alt canal.</li></ul>
Nu se pot schimba canalele	<ul style="list-style-type: none"><li>Bateria este descărcată sau nu este montată corect.</li></ul>

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvența de funcționare:  
• Canal 1: 446.00625MHz  
• Canal 2: 446.03125MHz  
• Canalul 3: 446.05625MHz

Valorile SAR:  
Față: 0.886 W/Kg  
Corp: 1.400 W/Kg

### DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Noi, Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis - Franța  
Prin prezenta, Lexibook Limited declară că echipamentul radio de tip TW42series este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [https://www.lexibook.com/doc/tw42/tw42\\_1.pdf](https://www.lexibook.com/doc/tw42/tw42_1.pdf)

Tipul de produs: Walkie-Talkies  
Denumirea tipului: TW42series  
Gama de frecvențe: 446.0 - 446.1 MHz  
Putere de emisie: 26,99 dBm (<500mW)

Yiu Wai Man  
Manager dezvoltare produse  
Hong Kong



### ÎNȚREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați numai o cârpă moale și ușor umedă pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergent. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați unitatea în apă. Nu demontați și nu scăpați unitatea. Nu încercați să răsucați sau să îndoiți unitatea.

**Notă:** Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține

informații importante. Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2

ani.

Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră și să prezentați o dovadă de cumpărare valabilă. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație, atât al materialelor, cât și al manoperei, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă să păstrați ambalajul pentru orice referință ulterioară. În dorința de a ne îmbunătăți în continuare serviciile, am putea implementa modificarea culorilor și a detaliilor produsului prezentate pe ambalaj.

**AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare -

Piese mici.

Referință: TW42series  
Proiectat și dezvoltat în Europa - Fabricat în China  
© Lexibook®

Regatul Unit și Irlanda  
Pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să ne contactați la [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

#### Protecția mediului

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți în mod activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).



Urmați-ne  
@LexibookCom



Acest produs nu este o jucă

