

Power Unicorn®



UNI01 Manual de instrucțiuni

LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Franța.
©Lexibook®



ROMÂNĂ

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT.

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că ați citit cu atenție toate instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt precauții generale și că este posibil să nu se aplice pentru unitatea dumneavoastră.

- Citiți acest manual înainte să conectați sau să folosiți aparatul.
- Păstrați aceste instrucțiuni în stare bună. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile.
- Aparatul nu trebuie udat sau stropit. Nu așezați obiecte pline cu lichide, precum vase, pe aparat. Utilizați doar în locuri uscate.
- Nu plasați surse deschise de foc, precum lumânări, pe produs.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație.
- Folosiți doar accesoriile specificate de producător.
- Așezați unitatea într-un loc bine ventilat. Așezați pe o suprafață plană, tare și stabilă. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 40° C. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm din partea din spate și de sus a unității și cel puțin 5 cm din părțile laterale.
- Bateriile trebuie aruncate în mod corespunzător. Duceți-le la containerul de colectare pentru a proteja mediul înconjurător.
- Păstrați distanțele minime în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de colectare precum ziare, fețe de masă, perdele etc.

Aparatul a fost conceput pentru utilizare în climate temperate.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Atunci când deschideți ambalajul produsului, vă rugăm să vă asigurați că sunt incluse următoarele elemente:

- 1 x POWER UNICORN 1 x Manual de instrucțiuni 1 x Telecomandă 1 x Cablu de încărcare USB

AVERTISMENT: Materialele de ambalare, precum banda adezivă, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate, pentru siguranța copiilor.


CERINȚELE BATERIEI



Jucăria funcționează cu 1 x baterie reincărcabilă DC 3,7V --- de 600mAh (inclusă).



Telecomanda funcționează cu 2 baterii 1,5 AA/LR6 --- (nu sunt incluse).



Încărcarea robotului:

- Verificați dacă unitatea este oprită.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți ușa bateriei, situată în partea din spate a unității.
- Scoateți ușor bateria reincărcabilă din compartiment. Deconectați-o prin scoaterea ambelor părți ale conectorului (figura 1).
- Introduceți capătul mic al cablului de încărcare USB (inclus) în conectorul bateriei.
- Conectați celălalt capăt al cablului USB în portul USB al computerului alimentat cu energie electrică (figura 2).
- Indicatorul LED de pe cablu USB devine roșu atunci când se încarcă și se stinge atunci când aparatul este complet încărcat.

Specificațiile cablului USB:

Putere de intrare: 5,0V --- 2,0A
Putere de ieșire: 3,7V --- 0,5A

Jucăria trebuie să fie conectată doar la echipamente care poartă următoarele simboluri: sau

Notă: Dacă se conectează cu un adaptor, vă rugăm să utilizați doar adaptoare pentru jucării, cu acest simbol:

Notă: Vă rugăm să rețineți că firul USB nu poate fi utilizat decât pentru încărcare, nu și pentru transferul de date.

Avertisment: Deconectați adaptorul doar dacă jocul nu este utilizat pentru o perioadă de timp, pentru a preveni supraîncălzirea. Atunci când jocul este alimentat de un adaptor, nu vă jucați afară. Verificați periodic starea adaptorului și a cablurilor de conectare. Dacă starea lor se deteriorează, nu utilizați adaptorul până când acesta nu a fost reparat. Jucăria se utilizează doar cu un transformator pentru jucării. Adaptorul nu este o jucărie. Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare pentru a fi curățat, dacă se utilizează lichide pentru curățare. Jucăria nu este destinată copiilor cu vârste sub 3 ani.

Utilizarea necorespunzătoare a transformatorului poate provoca șocuri electrice. Recomandare pentru părinți: transformatorul și adaptorul nu sunt destinate utilizării ca jucării. Utilizarea trebuie făcută întotdeauna sub supravegherea părinților.

AVERTISMENT:

- Pericol de explozie dacă bateria este utilizată incorect. Vă rugăm să o înlocuiți numai cu o baterie identică sau echivalentă.
- Bateria nu trebuie expusă la temperaturi ridicate, precum lumina soarelui, focul, sau orice altă sursă similară.
- Interferențele electromagnetice semnificative sau descărcările electrostatice pot duce la funcționarea defectuoasă a aparatului. În acest caz, doar reșetați produsul pentru a relua funcționarea normală, urmând instrucțiunile din manual. În cazul în care funcția nu poate fi reluată, vă rugăm să utilizați produsul în altă locație.
- Jucăria nu trebuie conectată la un număr de transformatoare sau surse de alimentare mai mare decât cel recomandat.
- În scopul reincărcării bateriei, utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă furnizată cu această jucărie.

TELECOMANDA:

- Instalarea bateriilor:
- Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul de pe compartimentul bateriei, situat pe spatele telecomenzii.
 - Instalați sau înlocuiți cele 2 baterii AA/LR6, respectând polaritatea indicată în partea de jos a compartimentului pentru baterii și conform diagramelor de alăturat.
 - Închideți compartimentul bateriei și strângeți șurubul.



Bateriile nereciclabile nu trebuie reincărcate. Bateriile reincărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reincărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Se vor folosi doar baterii de același tip sau de tip echivalent celui recomandat. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu aruncați baterii în foc. Îndepărtați bateriile dacă nu aveți de gând să folosiți jucăria pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, precum soarele, focul sau alte asemenea.

AVERTISMENT: Funcționarea defectuoasă sau pierderile de memorie pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau de descărcări electrostatice. În cazul în care se produc anomalii sau apar funcții anormale, scoateți bateriile și introduceți-le din nou.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU POWER UNICORN®

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Tastele direcționale | 10. Funcția „Urmează-mă” | Jucăria tactilă reacționează și începe să danseze când o mângâiați pe cap! |
| 2. Suport de mână | 11. Demo | |
| 3. Volum | 12. Realizarea unui program | |
| 4. Supărat* | 13. Funcția de control prin gesturi | |
| 5. Jos* | 14. Numără | |
| 6. Stop | 15. Dansează/spune „Bună ziua!” | |
| 7. Dans/Yoga | 16. Stai jos* | |
| 8. Genuflexiuni* | 17. Efecte luminoase | |
| 9. Sunete de animale | 18. Afecțiune* | |

*Vă rugăm să apăsați lung pentru a activa aceste funcții.



ANTRENAMENT PENTRU POWER UNICORN®

Funcția Follow-me (10)

Antrenați unicornul să vă urmeze! Țineți telecomanda în fața dvs. Îndreptați-o spre capul unicornului în timp ce acesta este cu fața spre dvs. Apăsați funcția follow-me (10) o dată și începeți să vă deplasați, menținând întotdeauna telecomanda îndreptată spre capul robotului. Unicornul vă va urma. Apăsați din nou butonul (10) pentru a opri funcția follow-me.

Control prin gesturi (13)

Antrenați mișcările unicornului prin gesturi! Apăsați o dată butonul de control al gesturilor (13). La dreapta: Treceți mâna pe sub capul unicornului, de la stânga la dreapta – unicornul se va întoarce spre dreapta. La stânga: Treceți mâna pe sub capul unicornului, de la dreapta la stânga – unicornul se va întoarce spre stânga. Înainte: Treceți mâna de sus în jos lângă capul unicornului, apoi îndepărtați-vă de robot – acesta va merge înainte și ține-o acolo până când acesta începe să se deplaseze înapoi. Pentru a opri funcția de control prin gesturi, este suficient să apăsați din nou butonul (13).

Modul de programare (12)

Programați unicornul să repete secvențele învățate! Apăsați o dată butonul de programare „P” (12). Alegeți, apoi, secvența de acțiune cu ajutorul diferitelor butoane de pe telecomandă. Apăsați din nou butonul de programare (12) pentru a reda secvența sau pentru a crea una nouă prin apăsarea diferitelor butoane de pe telecomandă. Dresarea unicornului nu este întotdeauna ușoară. Este posibil ca funcțiile de dresaj să nu funcționeze de fiecare dată, așa că va încercați să vă exercitați și să încercați de câteva ori înainte ca unicornul să vă urmeze instrucțiunile!

ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați o cârpă moale și ușor umedă pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergenți. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați unitatea în apă. Nu demontați și nu scăpați unitatea. Nu încercați să răciți sau îndoiți unitatea.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani.

Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau a serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. și să prezentați o dovadă de cumpărare valabilă. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și manoperă, cu excepția deteriorărilor rezultate din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau oricărei acțiuni neglijente asupra acestui articol (precum demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe ulterioare. În încercarea constantă de a ne îmbunătăți produsele și serviciile, am putea implementa modificări asupra cutiilor și detaliilor produsului prezentat pe ambalaj.

AVERTISMENT! Nu se lasă la îndemâna copiilor sub 3 ani. Pericol de sufocare – Piese mici.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Referință: DOG01_01

Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China.

Pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să nu contactați la savcomf@lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
01940
France



www.lexibook.com - © Lexibook®

Protecția mediului:

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile de uz casnic obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți în mod activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs

(Aplicabil în țările cu sisteme de colectare selectivă) Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie reincărcabilă acoperită de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată alături de deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie să fie eliminate separat de fluxul de deșeurile municipale prin intermediul unor instalații de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi contribuie la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animalelor și a oamenilor. Informații și despre sisteme locale de colectare selectivă și produsele electrice și a bateriilor reincărcabile. Respectați regulile locale și nu aruncați produsul și bateriile reincărcabile împreună cu deșeurile menajere normale. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați primăria sau centrul de servicii pentru eliminarea deșeurilor.