

# INSTRUCTIUNI

Scuter muzical, Noriel Aventura, Swing car electronic

In momentul asamblarii, folositi surubelnita din kit pentru a demonta sezutul scuterului si a conecta firul rosu la acumulator prin indepartarea protectiei cauciucate si fixarea acestuia.

Prima incarcare necesita 4-5 ore, dar nu mai mult de 10 ore, intrucat bateria poate suferi defectiuni. Conectati intai incarcatorul la scuter si apoi puneti in priza la o sursa de alimentare.

Pentru a pune scuterul in functiune, asigurati-va ca butonul de pornire/oprire vehicul (pozitionat sub scuter) sa fie pe modul ON.

Detasati incarcatorul de la scuter, acesta nu va functiona cu firul atasat, chiar daca este scos din priza.

Pentru testarea de catre adulti, asezati scuterul pe o parte si apasati pedala de acceleratie – luminile ar trebui sa se aprinda si sa se declanseze locomotia.

Funcția audio se activeaza prin apasarea prelunga (5-10 secunde) a butonului aflat intre volan si sezut. Odata pornita prima melodie, prin apasare scurta sistemul o va reda pe urmatoare. Pentru dezactivare, apasati prelung.

## **Nota:**

- Scuterul nu functioneaza atat timp cat este pus la incarcare!
- Reincarcati scuterul dupa fiecare utilizare!
- Setati scuterul in pozitie **OFF** dupa fiecare utilizare!

## **Caracteristici:**

- Varsta recomandata: 3 ani +
- Greutatea maxima suportata: 30 kg
- Viteza: 2-5 km/ora
- Timp de incarcare: 4-5 ore
- Timp de utilizare: 1-2 ore

Verificati instructiunile de utilizare si respectati masurile de siguranta!