


Set de instrumente muzicale



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Desfă ambalajul și descoperă noua ta mică orchestră!

Când desfaci ambalajul, asigură-te că următoarele piese sunt incluse, comparându-le cu imaginea de pe prima pagină:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Tobă | 6. Trompetă |
| 2. Pereche de maracas | 7. Bețe de tobă |
| 3. Castanietă | 8. Tamburină |
| 4. Muzicuță | 9. Manual de instrucțiuni |
| 5. Flaut (cu muștiuc și corp) | |

AVERTISMENT: Elementele de ambalaj precum benzile adezive, foliile de plastic, agățătorile și etichetele nu fac parte din produs și trebuie aruncate din motive de siguranță înainte de folosire.

Pentru a scoate toate instrumentele din tobă, trebuie să-i deschizi capacul ca în figura alăturată.

1. Pune-ți degetele de o parte și de cealaltă a capacului.
2. Învârte capacul în sensul indicat de săgețile din figură.
3. Pentru a pune la loc capacul pe tobă, fixează piciorușele de prindere în locașuri și rotește capacul până se fixează.



Învăță să cânti

Citește în continuare pentru a afla cum se folosește fiecare instrument și cum poți să-ți cânti ritmurile preferate!

Tobă (1)

Pentru a cânta la tobă, ia bețele (7), câte unul în fiecare mână, și lovește ușor cu capetele lor suprafața tobei.

Maracas (2)

la cele două maracas în câte o mână, ținându-le de mânere, și fă cu ele mici mișcări circulare rapide.

Castanietă (3)

Pentru a folosi castanietă în mod corect, introduce degetul mare în buclă și prinde instrumentul între celelalte patru degete. Lovește ușor instrumentul cu degetele pentru a crea un ritm armonios.

Muzicuță (4)

Ține muzicuța cu găurile spre tine. Apoi poziționează muzicuța în dreptul gurii, așezând buza de sus pe instrument, și începe să suflă în găurile de pe ambele părți.

Flaut (5)

Mai întâi îmbină muștiucul și corpul. După montaj, ține flautul drept între cele două mâini și suflă în muștiuc. Pentru a face sunete diferite, acoperă una sau mai multe găuri cu vârful degetelor.

Trompetă (6)

Ține trompeta în mână, cu partea cilindrică îndreptată în jos și cu găurile în sus. Suflă în muștiuc, acoperind găurile cu degetele alternativ pentru a obține sunete diferite.

Tamburină (8)

Pentru a obține cele mai frumoase sunete cu tamburina ta, ține-o într-o mână, cu degetele poziționate sub instrument și cu degetul mare deasupra lui. Scutură tamburina sau lovește-o ușor cu cealaltă mână pentru a obține sunete diferite.

Întreținere și garanție

Nu lăsa instrumentele expuse la lumina soarelui sau la o sursă de căldură. Pentru a curăța interiorul flautului, folosește o tijă pe care este înfășurată o batistă sau un șervețel de hârtie.

Notă: Păstrează acest manual, deoarece conține informații importante.

Atenție, adulți:

Acest produs este acoperit de garanție pentru o perioadă de 2 ani. Pentru solicitări de aplicare a garanției sau de servicii post-vânzare, adresează-te comerciantului, prezentându-i dovada achiziției. Garanția oferită acoperă defecte de fabricație, material și manoperă ce pot fi imputate producătorului, excluzând deteriorările rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor sau a neglijenței în folosirea produsului (cum ar fi dezasamblarea, expunerea la temperaturi și umezeală ridicată etc.). Ser recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe ulterioare.

În încercarea de a îmbunătăți constant acest produs, producătorul poate modifica detaliile și culorile lui, ceea ce înseamnă că produsul poate fi ușor diferit de imaginile de pe ambalaj.

ATENȚIE! Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

Conține o coardă lungă. Pericol de strangulare.

ATENȚIE! A nu se ține aproape de ureche! Dacă este folosit incorect, produsul poate dăuna auzului.

Cod articol: K360series

Conceput și dezvoltat în Europa – Fabricat în China

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France



Pentru solicitări legate de servicii post-vânzare sau reclamații, contactați producătorul la adresa de email savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com