


LEXIBOOK®



CĂȘTI AUDIO

MANUAL DE UTILIZARE

ROMÂNĂ

SERIA HP010-015

Descrierea produsului

- ① Bandă cap
- ② Cască ureche/difuzor
- ③ CCablu conectare, mufă jack de 3,5mm
- ④ Pernuță ureche

AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare precum benzile, foliile de plastic, etichetele roților nu sunt parte a acestui produs și trebuie aruncate.

Conexiune căști

- Introduceți mufa jack de 3,5 mm a căștilor în mufa unui dispozitiv audio (de ex. MP3 player, CD player).
 - Porniți dispozitivul audio.
 - Puneți căștile pe urechi.
- Notă:** Respectați cu atenție marcasele "R"(dreapta) și "L"(stânga) de pe banda de cap pentru a poziționa corect căștile.

ATENȚIE: Un volum prea mare, în special la utilizarea căștilor, vă poate afecta auzul. Din acest motiv, dați volumul încet înainte de a conecta căștile.

Specificații

Difuzor	
Unitate driver:	Neodim 40 mm
Impedanță:	32ohm
Sensibilitate:	85dB
Răspuns frecvență:	20Hz-20 kHz
Putere de intrare max.:	9mW x 2
Lungime cablu:	1,5m
Conector cu fișă	3,5 mm

Căștile corespund standardelor europene EN 50332, SPL maxim < 100dB (testat cu echipamente nominalizate de Lexibook).

Garanția

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani. Pentru orice solicitare de garanție sau serviciu post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă a cumpărării. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație, cu excepția oricărei deteriorări rezultate ca urmare a nerespectării manualului de instrucțiuni sau orice acțiune neașteptată asupra acestui produs (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate, etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru utilizare ulterioară. În încercarea de îmbunătățire a serviciilor, s-ar putea să modificăm culorile și detaliile produsului prezentat pe ambalaj.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru că conține informații importante.

Referințe: HP010-015series
Conceput și dezvoltat în Europa
Produs în China

©Lexibook®
www.lexibook.com



Acest produs nu este o jucărie.



Protecția mediului

Aparatura electrică nedorită poate fi reciclată și nu trebuie aruncată la gunoii menajeri! Vă rugăm să susțineți conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

