



Manual de utilizare

8+

ROBOT DE CURSE CARE SE TRANSFORMA



Telecomandă
2.4GHZ

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Materialele, specificațiile, piesele și ambalajele menționate în acest manual sunt cu titlu de referință. Nu suntem responsabili pentru modificările aduse acestui material tipărit. Vă rugăm să consultați site-ul nostru web: R3VOLT.COM pentru cele mai recente informații.

Informații importante de siguranță

Vă mulțumim că ați cumpărat acest articol REVOLT. Pentru a vă asigura că utilizați corect vehiculul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare și păstrați-le într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Informații de siguranță

- * Nu lăsați accesoriile de dimensiuni mici la îndemâna copiilor.
- * Nu depozitați bateriile într-un mediu fierbinte (de ex. lângă flăcări sau dispozitive de încălzire).
- * Copiii trebuie să fie supravegheați de un adult când conduc vehiculul. Vehiculul trebuie să rămână întotdeauna în raza vizuală a șoferului (sau a instructorului).
- * Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Când instalați sau schimbați bateriile, asigurați-vă că acestea sunt conectate la polaritatea corectă. Nu amestecați baterii vechi cu noi sau diferite tipuri de baterii.
- * Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- * Dacă nu intenționați să utilizați vehiculul timp de cel puțin 10 zile, descărcați bateria la 40%-50% (dacă bateria este complet încărcată, conduceți vehiculul jumătate din timpul total de conducere). Acest lucru ajută la prelungirea duratei de viață a bateriei.
- * Trebuie să utilizați numai cablul de încărcare furnizat. Deconectați cablul de încărcare de la vehicul înainte de curățare. Inspectați în mod regulat firele cablului de încărcare, priza, carcasa exterioră și alte accesorii pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. Dacă există semne de deteriorare, întrerupeți imediat utilizarea până la reparare.
- * După utilizare, asigurați-vă că vehiculul și telecomanda sunt oprite și scoateți bateriile din telecomandă.
- * Ambalajul și acest manual conțin informații importante și trebuie păstrate într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Reparații și întreținere

- * Curățați produsul în mod regulat cu o cârpă curată și moale.
- * Evitați expunerea produsului la lumina directă a soarelui sau la căldură.
- * Nu scufundați produsul în apă, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electrice.

Despre acest produs

Specificații


Vehicul	
Greutate	507 g
Dimensiuni vehicul	31x13x11cm Robot: 22x20x23 cm
Raza de acțiune a telecomenzii	15-20 m
Timp de încărcare aproximativ	140 minute
Timp de funcționare	20-30 minute
Temperatura de funcționare	0 până la 40 °C
Baterie 3.7V 500mAh	baterie reîncărcabilă (inclusă)

Telecomandă


Frecvența de operare	2,4 GHz
Temperatura de funcționare	0 până la 40 °C
Cerințe pentru baterie	2 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



ÎNAINTE /
ÎNPOI VIRAJ LA STÂNGA/
VIRAJ LA DREAPTA



Asociere: Apăsati comutatorul de pornire/oprire de pe vehicul. Așteptați până când indicatorul LED de pe telecomandă nu mai clipește și rămâne constant. Aceasta indică faptul că asocierea a avut succes.



Utilizați 2 baterii AA 1,5V nereîncărcabile (nu este inclus).



ADĂUGAREA APEI ÎN REZERVOR:




- Adăugați apă curată de la robinet la utilizarea VAPOR (efect de fum realist).
- Aveți grijă să puneți apă doar în rezervorul vehiculului și să nu vărsați apă pe vehicul deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

CONȚINUT:

- 1 X Robot de curse care se transformă
- 1 x Telecomandă
- 1 x cablu de încărcare USB
- Sticlă de apă (pentru adăugarea de apă la Transforming Robot Racer)

Încărcarea bateriei



Aliniați capul de încărcare al cablului de încărcare USB cu portul de încărcare al bateriei și împingeți împreună.
NOTĂ: Intrare de încărcare SV, 200mA. (Curentul de intrare va afecta direct timpul de încărcare) Indicatorul luminos va rămâne constant când bateria se încarcă și se va stinge când bateria este complet încărcată.
O încărcare completă durează aproximativ 140 de minute.

Avertizare!

- * Acest produs trebuie asamblat și utilizat sub supravegherea directă a unui adult.
- * Acest produs conține componente mici care prezintă pericol de sufocare dacă sunt înghițite; acest produs nu este potrivit pentru copiii sub vârsta de 8 ani.

Avertisment: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu/instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

„Acest dispozitiv respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru populația generală (expunere necontrolată). Acest dispozitiv nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmțător.”

Decorarea inserțiilor de conformitate:

„Prin prezenta, GuangDong Syma model drone Industrial co, Ltd, declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.”

SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL CO.LTD

Adresă: Intersection of Xingye Road No. 2 (West side) and Xingye Road (North side), Laimei Industrial Park, Chenghai District, Shantou, Guangdong Province, China
Sales hotline: 0754-86980668, After-sales hotline: 0754-86395095
Fax: 0754-86395098 Zip code: 515800

Producătorul are dreptul la interpretarea finală a acestui manual de instrucțiuni.