

Avertismente! Pentru o utilizare corectă și sigură a trotinetei pentru copii, vă rugăm să respectați următoarele recomandări: Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat: cască, genunchi, cotiere și genunchiere. Purtați întotdeauna pantofi de sport adecvați. A se utiliza doar sub supravegherea unui adult. Trotineta trebuie utilizată doar pe suprafețe netede, uscate și ferite de trafic rutier. Nu utilizați trotineta pe drumuri publice, pante abrupte, teren accidentat sau umed.

Nu utilizați produsele pe distanțe lungi sau la viteze mari. Nu utilizați telefonul mobil în timp ce utilizați aceste produse. Nu le utilizați în locuri slab luminate sau întunecate.

Orice trotineta poate susține numai o singură persoană. Nu lăsați doi sau mai mulți oameni să se plimbe.

A nu se lăsa trotineta expusă direct la soare sau umezeală pentru perioade îndelungate – pot apărea deformări sau uzură prematură.

Greutatea utilizatorului și a bunurilor sale nu trebuie să depășească sarcina maximă indicată în manualul de utilizare, în caz contrar s-ar putea să cădeți, să fiți răniți sau să deteriorați produsul.

PRODUCĂTOR: Sentexim SRL, Str Dinu Vintila 6b, sector 2, Bucuresti. office@sentexim.ro