


Instrucțiuni de asamblare

Trambulină 96 cm



Asamblarea – Produsul trebuie să fie asamblat de către un adult


Scoateți toate cele 6 capace de plastic de sub trambulină.

Înșurubați cele 6 picioare ale trambulinei.



Acoperiți bara cu căptușeala cadrului.

În jurul marginii căptușelii cadrului, pe interior și pe exterior, se găsesc 24 de seturi de cordoane elastice (lungi și scurte). Pentru fiecare set, treceți cordonul elastic printr-o clemă-S a suprafeței trambulinei și scoateți-l pe partea cealaltă, apoi legați cordonul scurt de cel lung, asigurându-vă că rămân bine prinse. Repetați acest pas pentru toate cordoanele elastice.



Înainte de folosire, asigurați-vă că toate picioarele sunt bine fixate.

Avvertiment.

- Maxim 25 kg.
- Numai pentru uz domestic.
- Numai pentru spații exterioare.
- Un singur utilizator o dată. Pericol de coliziune.
- A se folosi numai sub supravegherea unui adult.
- Nu încercați să vă rostogoliți în aer. Acest lucru este foarte periculos și prezintă un risc de rănire gravă sau chiar de deces.
- Citiți instrucțiunile.
- Trambulina trebuie să fie asamblată de către un adult în conformitate cu instrucțiunile de asamblare.
- NU purtați încălțăminte în timp ce săriți pe trambulină.
- Goliți-vă întotdeauna buzunarele și mâinile înainte de a sări.
- Săriți întotdeauna în centrul suprafeței de sărire.
- Nu folosiți trambulina dacă suprafața de sărire este udă.
- Nu mâncați în timp ce săriți pe trambulină.
- Nu coborâți de pe trambulină sărind.
- Limitați timpul de utilizare continuă (faceți pauze la intervale regulate).
- Nu folosiți trambulina dacă vântul bate cu putere. Ancorați bine trambulina.
- Evitați salturile prea înalte. Săriți la înălțimi mici până când învățați să controlați saltul și puteți ateriza în mod repetat în centrul suprafeței de sărire.
- Nu folosiți trambulina pentru a propulsa obiecte. Folosiți trambulina numai pentru salturi.
- Îndepărtați orice obiect care ar putea împiedica utilizatorul să sară pe trambulină.
- Nu săriți pe trambulină imediat după ce ați mâncat.
- Nu încercați să cădeți direct în genunchi, deoarece există un risc de vătămare.
- Îmbrăcămintea ar trebui să confere o libertate de mișcare deplină. Totuși, se recomandă evitarea bluzelor largi și a fustelor, pentru a reduce riscul de încălcare.
- Nu purtați cataramă sau bijuterii, deoarece acestea pot deteriora suprafața de sărire a trambulinei și pot provoca leziuni.
- Părinții sau adultul supraveghetor trebuie să se asigure că îmbrăcămintea copiilor care folosesc trambulina este adecvată, pentru a se evita orice risc de vătămare.

Amplasarea trambulinei

Nu instalați trambulina pe suprafețe de beton sau pe alte suprafețe dure. Locația ideală este o suprafață plană și stabilă, cum ar fi o peluză. De jur împrejurul trambulinei trebuie să fie un spațiu liber de cel puțin 2 metri. Asigurați-vă în deasupra și în jurul trambulinei nu se găsesc cabluri, ramuri de copaci, garduri sau alte obiecte periculoase. Nu amplasați trambulina în apropierea piscinelor, a leagănelor, a toboganelor, a structurilor de câțărare sau a altor structuri similare. Nu îngropați trambulina în pământ.

Condiții meteorologice

Trambulina nu trebuie să fie folosită dacă este udă. Pe timpul iernii, dezasamblați trambulina și depozitați toate componentele textile (suprafața de sărire, căptușeala, plasa de siguranță) într-un spațiu închis. În condiții de vânt puternic, dezasamblați căptușeala și plasa de siguranță și ancorați trambulina în pământ folosind cuie sau țărșuși (nu sunt incluse).

Mod de folosire

Săriți ușor și cu grijă la început. Nu încercați mișcări dificile.

Nu săriți dacă aveți o stare de oboseală, deoarece acest lucru sporește riscul de rănire. Purtați încălțări adecvate, cum ar fi balerini, sau nu purtați încălțări deloc în timp ce săriți pe trambulină.

Nu călcați niciodată pe căptușeala cadrului. Aceasta nu este proiectată să susțină greutatea unei persoane.

Nu săriți niciodată în afara trambulinei, ci coborâți de pe ea pășind normal.

Nu folosiți niciodată trambulina sub influența drogurilor sau a alcoolului.

Asigurați-vă că există întotdeauna o persoană care vă urmărește atunci când săriți. Dacă vă răniți, aceasta vă poate sări în ajutor.

Începeți salturile din centrul suprafeței de sărire. Dacă aterizați la mai mult de 30 cm depărtare de marginea logoului, opriți-vă imediat! Începeți să săriți din nou în centrul suprafeței de sărire.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Această trambulină a fost proiectată și fabricată din materiale de calitate, cu o grijă deosebită. Dacă este îngrijită și întreținută în mod adecvat, va oferi tuturor utilizatorilor ani întregi de activitate fizică, distracție și bună dispoziție, cu un risc redus de rănire. Vă rugăm să urmați indicațiile de mai jos. Accesoriile adiționale trebuie să fie instalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Această trambulină a fost proiectată să suporte o anumită greutate și un anumit grad de utilizare.

Asigurați-vă că trambulina nu este folosită de către mai multe persoane în același timp. Utilizatorul trebuie să poarte fie șosete, fie balerini sau să fie desculț în timpul folosirii trambulinei. Rețineți că nu este permisă purtarea pantofilor de stradă sau de sport în timpul folosirii trambulinei. Pentru a evita ruperea sau deteriorarea suprafeței de sărire, nu lăsați animalele de companie să calce pe ea. De asemenea, utilizatorul trebuie să îndepărteze toate obiectele ascuțite de pe propria persoană înainte de a folosi trambulina. Țineți toate obiectele cu muchii sau vârfuri ascuțite departe de trambulină. Verificați periodic toate elementele de fixare pentru a vă asigura că sunt bine prinse, deoarece se pot desface cu timpul. Asigurați-vă că toate punctele de articulare cu resorturi sunt intacte și că nu se pot desprinde în timpul salturilor. Verificați toate piesele de protecție și înlocuiți-le când este necesar. Asigurați-vă că suprafața de sărire, căptușeala și plasa de siguranță nu prezintă defecte.

Inspectați cu atenție trambulina înainte de fiecare folosire și asigurați-vă că piesele ei nu sunt uzate sau deteriorate și că nu îi lipsesc piese. Pot apărea diverse situații care pot spori riscul de rănire. Vă rugăm să luați seama la:

- Perforații, găuri sau rupturi în suprața de sărire.
- Lăsare a suprafeței de sărire.
- Desfacere a cusăturilor sau orice fel de deteriorare a suprafeței.
- Îndoire sau rupere a componentelor de susținere, cum ar fi picioarele.
- Resorturi lipsă sau rupte.
- Deteriorare, lipsă sau prindere neadecvată a căptușelii.
- Ieșire în afară a oricăror porțiuni (în special ascuțite) ale cadrului, resorturilor sau suprafeței.

Notă: Lumina soarelui, ploaia, zăpada și temperaturile extreme pot afecta cu timpul rezistența acestor componente.

DACĂ IDENTIFICAȚI ORICARE DINTRE SITUAȚIILE MENȚIONATE MAI SUS SAU ORICE ALTĂ SITUAȚIE CARE CREDEȚI CĂ AR PUTEA DETERMINA VĂTĂMAREA ORICĂRUI UTILIZATOR, DEZASAMBLAȚI TRAMBULINA SAU NU PERMITEȚI UTILIZAREA EI SUB NICIO FORMĂ PÂNĂ CÂND SITUAȚIA PERICULOASĂ ESTE REZOLVATĂ.

Nu modificați în niciun fel trambulina sau oricare dintre componentele ei.

MUTAREA TRAMBULINEI

Pentru mutarea trambulinei este necesară participarea a cel puțin două persoane. Toate elementele de îmbinare trebuie să fie învelite și prinse cu bandă adezivă izolatoare. Această măsură este necesară pentru a menține cadrul intact în timpul mutării pentru a preveni desprinderea și desfacerea elementelor de îmbinare. Pentru a muta trambulina, ridicați-o ușor deasupra solului, ținând-o în poziție orizontală, paralelă cu solul. Pentru orice alt fel de intervenție, este necesară dezasamblarea trambulinei.

Păstrați acest manual, deoarece conține informații importante.